

# NAVODILA ZA UPORABO FLEX FOLIJE FOREVER

## NASTAVITVE PREŠE

Vrsta tekstila	Temperatura	Čas	Pritisk
Bombaž	150-165° C	15-20 sek	visok
Bombaž / poliester (mešanica)	165-175° C	20-25 sek	visok
Poliester / akrilna vlakna (mešanica)	160-170° C	15-20 sek.	srednji
Poliester (barvni)	150° C	30 sek.	srednji

## Navodila za FOREVER FLEX

Nižje temperature so možne ob daljšem času pritiskanja. (pripočena min. temperatura 150° C)  
Poliesterski zaščitni film je treba odstraniti še vroč takoj po odprtju preše. Potem je priporočljivo zapeči material še za dve sekundi.

## Navodila za FOREVER FLEX NYLON

1. Izrežite motiv ali besedilo z rezalnikom (zrcalno)
2. Olupite motiv oz. besedilo
3. Najprej zapecite majico za 3 sekunde in postavite motiv na majico
4. Zapecite s srednjim pritiskom na temperaturi 150-160° C za 30-50 sekund
5. Odstranite nosilni papir in pritisnite še za 3 sekunde

## PRANJE

Do 60° C z neagresivnim pralnim sredstvom