

# NAVODILA ZA UPORABO FLOCK FOLIJE FOREVER

## NASTAVITVE PREŠE

Vrsta tekstila	Temperatura	Čas	Pritisk
Bombaž	180° C	10 sek	srednji
Poliester	150° C	30 sek	srednji
Bombaž / poliester (mešanica)	160° C	20 sek.	srednji

## NASVET

Najboljši rezultat boste dobili če rezalnik zareže folijo z majhnim pritiskom brez da izreže nosilno poliestersko folijo

1. Izrežite motiv ali besedilo z rezalnikom (zrcalno)
2. Najprej zapecite majico za 3 sekunde in postavite motiv na majico
3. Zapecite glede na zgornjo razpredelnico
4. Odstranite nosilni papir po 15-20 sekundah

## PRANJE

Do 60° C. Majice obrnite odznotraj navzven